



## Wehrmauer

1. Teile nach Plan erstellen
2. Auflage für Zwischenboden an Vorderteil und Seitenteil anbringen
3. Seitenteile an Vorderteil anbringen und Zwischenboden anleimen

