

Bauanleitung

Hanauer Schwan



Werkzeuge: Stichsäge, Laubsäge, Bohrmaschine mit 8mm und 8,5mm Bohrer, Schraubzwinge, Holzfeile

Materialien: Holzbrett 30 x 30 cm und 15 - 20mm stark, 4 Holzkugeln Ø 40mm, Rundholzstab Ø 8mm, Schnur 1m, Öse, Holzleim, Schleifpapier in der Körnung 100 und 180 - 240, Farben (weiß, schwarz und orange/rot); bitte nur speichelfeste Farben benutzen.



Viel Spaß beim Holzwerken wünschen
das Hessische Puppenmuseum
und Ulrich Noll

Schwan nach Vorlage aussägen und beschleifen, dabei Schwanz und Flügelspitzen stärker abrunden. Die Bohrungen nach Plan ausführen. Wenn kein 8,5 mm Bohrer vorhanden ist, die Bohrungen aufreiben bis der 8mm Rundstab genügend Spielraum hat. Die Holzkugeln mit dem Rundstab am Schwanen mit genügendem Spiel befestigen. Die Flügel parallel anleimen; nach Trocknung bemalen und Öse mit Schnur anbringen.

Tipp: Schwanenhals längs zur Holzfaser ausschneiden; dann ist er stabiler.

Anhang: Vorlage Schwan



Bohrung 8mm
60mm
10mm

2x